

D

Bitte beachten Sie die nachfolgenden Hinweise sorgfältig und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf, um diese an den jeweiligen Benutzer weiterzugeben.

Technische Daten

Nennspannung	230 V ~	Gewicht	ca. 1,0 kg
Nennleistung	500 W	Höhe	ca. 24 cm
Schutzart	IP 21 (Tropfwasserschutz)	Breite	ca. 24 cm
Schutzklasse	I (Schutzleiteranschluss)	Tiefe	ca. 10,5 cm
Anschlussleitung	H03V2V2-F3G0,75 mm ²	Temperaturregler	ca. 5°C bis ca. 15°C

Anwendungsbereiche

Dieser Frostwächter mit Temperaturregler dient zur Frostfreihaltung und Temperierung kleiner Räume. Er ist zur Verwendung im Haus oder für ähnliche Anwendungszwecke bestimmt. Das Gerät darf nur für die angegebenen Zwecke verwendet werden. **Das Gerät ist zur Benutzung im Freien nicht geeignet.**

Sicherheits- und Warnhinweise

Verwenden Sie das Gerät nur für den hier beschriebenen Gebrauch. Jeder andere Gebrauch ist unzulässig! Bei Schäden durch falsche Bedienung oder Nichtbeachten der Sicherheitsvorschriften erlischt jegliche Haftung und Garantie!

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Kinder jünger als 3 Jahre sind fernzuhalten, es sei denn, sie werden ständig überwacht.
- Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt, dass das Gerät in seiner normalen Gebrauchslage platziert oder installiert ist.
- Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen nicht den Stecker in die Steckdose stecken, das Gerät nicht regulieren, das Gerät nicht reinigen und/oder nicht die Wartung durch den Benutzer durchführen.

VORSICHT - Einige Teile des Produkts können heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind.

- Das Gerät darf nur angeschlossen werden, wenn die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der vorhandenen Netzspannung übereinstimmt.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn Gerät, Netzanschlussleitung oder Netzstecker Schäden aufweisen. Reparaturen dürfen nur vom Fachmann ausgeführt werden!
- Das Gerät darf nicht in Garagen und nicht in Feuer- oder Explosionsgefährdeten Räumen wie Stallungen, Holzschuppen usw. installiert werden. Dies gilt auch für Räume, in denen sich leicht entzündliche Dämpfe oder Staub bilden können. Brandgefahr!
- In dem zur Beheizung vorgesehenen Raum dürfen keine leicht entzündlichen Stoffe (z.B. Benzin, Lösungsmittel, Spraydosen usw.) oder leicht brennbare Materialien (z.B. Holz oder Papier) gelagert werden. Halten Sie solche Stoffe vom Gerät fern. Brandgefahr!
- **WARNUNG:** Um eine Überhitzung des Heizgerätes zu vermeiden, darf das Heizgerät nicht abgedeckt werden! Es besteht Brandgefahr oder die Gefahr der Überhitzung!
- Keine Gegenstände, Kleidungsstücke, Handtücher oder ähnliches an oder über das Gerät legen! **Überhitzungs- und Brandgefahr!**
- Das Heizgerät darf nicht unmittelbar unterhalb einer Wandsteckdose angebracht werden.
- Niemals unter Spannung stehende Teile berühren! **Lebensgefahr!**
- Bei der Montage müssen die angegebenen Mindestabstände eingehalten werden (siehe Bild).
- Wird der Frostwächter in einem Bade- oder Duschaum installiert, müssen die **Nationalen Vorschriften** über Schutzbereiche in Badezimmern beachtet werden. Fragen Sie einen zugelassenen Fachmann! In jedem Fall muss der Frostwächter so angebracht sein, dass er von einer Person, die Badewanne oder Dusche benutzt, nicht bedient werden kann.
- Das Gerät darf nicht an Wänden aus Kunststoff, Synthetikmaterial oder anderen, leicht entflammenden Materialien wie z.B. Holz, Paneele, Pappe

oder ähnlichem befestigt werden. Bei Nichteinhaltung kann es zur Brandgefahr kommen!

- **ACHTUNG!** Keine Fremdoobjekte in die Geräteöffnungen einführen!
Verletzungsgefahr (Stromschlag) und Beschädigung des Gerätes!
Stecken Sie keine Gegenstände zwischen Gerät und Wand.
- Wird das Gerät über die Anschlussleitung mit Stecker angeschlossen, so muss der Stecker frei zugänglich sein, um ein schnelles Entfernen des Netzsteckers zu ermöglichen.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Das Anschlusskabel darf während des Heizbetriebes nicht mit dem Gerät in Berührung kommen. Legen Sie das Kabel nicht auf oder um das heiße Gerät und ziehen sie es nicht über scharfe Kanten oder knicken es.
- Das Gerät ist für die Benutzung im Freien nicht geeignet.
- Das Gerät ist nur für den haushaltsüblichen und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
- Das Gerät ist nicht geeignet für den Gebrauch in der Tieraufzucht bzw. –haltung.
- Das Heizgerät nicht mit einem Verlängerungskabel betreiben.
- Dieses Heizgerät nicht mit einem Programmschalter, einem Zeitschalter, einem separaten Fernwirsystem oder irgendeiner anderen Einrichtung verwenden, die das Heizgerät automatisch einschaltet, da Brandgefahr besteht, wenn das Heizgerät abgedeckt oder falsch aufgestellt wird.
- **ACHTUNG:** Auch auf der niedrigsten Stufe ist das Gerät immer betriebsbereit. Um das Gerät außer Betrieb zu nehmen, ziehen Sie den Netzstecker oder schalten Sie die fest installierte Trennvorrichtung (z.B. Sicherungsautomat, Installationsschalter usw.) ab.

Beschreibung

Der Frostwächter ist ein Konvektionsheizgerät. Er ist mit einem Temperaturregler und einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Eine Kontrolllampe zeigt an, ob der Frostwächter heizt. Der Temperaturregler schaltet den Frostwächter entsprechend an oder ab. Nach Erreichen der Raumtemperatur von max. 15°C schaltet das Gerät automatisch ab. Der eingebaute Überhitzungsschutz schaltet den Frostwächter bei Überhitzung ab und schaltet nach Abkühlen das Gerät selbsttätig wieder ein.