

Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen, dass Sie sich für Fakir Hausgeräte entschieden haben, die auf innovative Technologien gesetzt haben.

Wir möchten, dass Sie mit dem Fakir ATOMIC, der mit hoher Qualität und Technologie hergestellt wird, den besten

Ertrag erzielen. Bevor Sie das Produkt verwenden, bitten wir Sie daher, dieses Benutzerhandbuch sorgfältig zu lesen und es für zukünftige Zwecke aufzubewahren.

Informationen über die Gebrauchsanweisungen

Auch wenn Sie möglicherweise schon ähnliche Produkt haben, nehmen Sie sich trotzdem die Zeit diese Bedienungsanleitung zu lesen. Diese Anleitung wurde vorbereitet, um eine optimale Leistung des gekauften Geräts zu erzielen.

Sicherheit ist wichtig

Für Ihre eigene und die Sicherheit Anderer lesen Sie bitte vor der Anwendung des Produkts die Bedienungsanleitung. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für zukünftiges Nachschlagen an einem sicheren Ort. Falls Sie das Gerät an jemanden weitergeben, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit. Entnehmen Sie sämtliche Verpackungen, bewahren Sie diese jedoch auf bis Sie sichergestellt haben, dass das Gerät funktioniert.

Haftung

Im Falle von Schäden, die auf die Nichtbeachtung der Anweisungen dieser Bedienungsanleitung oder auf den zweckentfremdeten Einsatz des Geräts oder auf eine Reparatur bei einer nicht von Fakir anerkannten Servicestelle zurückzuführen sind, übernimmt Fakir keinerlei Haftung.

Hinweise zur Bedienungsanleitung



WARNUNG!

Dieses Zeichen deutet auf Gefahren hin, die zu Verletzungen oder Tod führen können.



VORSICHT!

Dieses Zeichen deutet auf Gefahren hin, die zur Beschädigung oder Defekt des Produkts führen können.



HINWEIS!

Wichtige und nützliche Informationen zur Bedienungsanleitung.

CE Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht den Anweisungen der Richtlinien 2014/30/EU

Elektromagnetische harmonisierte Normen und 2014/35/EU

Niederspannungsrichtlinie, sowie allen weiteren relevanten europäischen Richtlinien..

Dieses Gerät trägt auf dem Typenschild das CE Zeichen. Fakir behält sich das Recht vor, Änderungen an Design und Ausstattung vorzunehmen.

Anwendungsbereich

Dieses Produkt ist für den Heimgebrauch konzipiert. Es ist nicht für den industriellen Gebrauch geeignet. Bei Defekten, die auf anderweitige Anwendung zurückzuführen sind, können Ihnen unsere autorisierten Servicewerkstätten außerhalb des Garantieuumfangs behilflich sein.

Unbefugtes Benutzen

Die unten aufgeführten unbefugten Anwendungen können zu Schäden am Gerät oder einer Verletzung führen.

- Dieses Gerät ist nicht geeignet, für die Nutzung durch Personen mit eingeschränkten kognitiven Fähigkeiten oder Personen, die im Umgang mit derartigen Geräten nicht über die notwendigen Kenntnisse verfügen. Erlauben Sie keinesfalls solchen Personen, dieses Gerät ohne geeignete Aufsicht und Unterstützung zu benutzen.
- Halten Sie Tüten und Kartons, die Sie aus dem Paket entnehmen von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr!
- Wenn sie nicht älter als 8 Jahre alt sind und nicht beaufsichtigt werden, sollten Reinigung und Benutzerwartung nicht von Kindern durchgeführt werden.


**WARNUNG!**

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen mit mangelnder Erfahrung und Wissen nur unter der Bedingung benutzt werden, dass eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur sicheren Benutzung des Geräts erteilt und über eventuelle Gefahren aufgeklärt wurde.
- Die Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Reinigung und Pflege des Geräts darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Verpackungsfolien von Kindern fernhalten. Erstickungsgefahr!
- Kinder unter 3 Jahren sollten vom Gerät ferngehalten werden, falls sie nicht ständig überwacht werden.
- Dieses Gerät darf nur von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit Erfahrung und/oder Wissen nur unter Aufsicht einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person oder gemäß den Anweisungen dieser Person verwendet werden.
- Kinder sollten überwacht werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Geräte sollten nicht für Spielzwecke verwendet werden.
- Kinder, die älter als 3 Jahre und jünger als 8 Jahre sind, können das Gerät nur dann ein- und ausschalten, wenn sie unter Aufsicht stehen oder über die sichere Verwendung des Geräts informiert sind und wenn sie die vom Gerät ausgehende Gefahr verstehen. In diesem Fall ist es Voraussetzung, dass sich das Gerät im normalen Gebrauch befindet oder installiert ist.
- Kinder, die älter als 3 Jahre und jünger als 8 Jahre sind, sollten den Gerätestecker nicht an die Steckdose stecken, das Gerät einstellen und keine Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen.
- Das Gerät sollte nicht ohne Aufsicht verwendet werden.

Öffnen der Box

Prüfen Sie das Gerät und Zubehör vor dem ersten Einsatz auf Schäden und Defekte. Sollte das Gerät einen Schaden oder einen anderen Mangel aufweisen, dürfen Sie das Gerät auf keinen Fall einschalten. Wenden Sie sich in diesem Fall an einen autorisierten Fakir-Kundendienst.

Instandsetzungen müssen unbedingt durch den autorisierten Fakir Kundendienst durchgeführt werden. Nicht ordnungsgemäß durchgeführte Reparaturen oder Reparaturen durch nicht autorisierte Personen können dem Benutzer schaden.



**WARNUNG!**

Benutzen Sie auf keinen Fall ein beschädigtes Gerät.

**HINWEIS!**

Bewahren Sie die Schachtel und Verpackungskomponenten für einen späteren Transport auf.

**HINWEIS!**

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den späteren Gebrauch auf.

Sicherheitshinweise

- Prüfen Sie vor Inbetriebnahme, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Dieses Gerät ist nur für den Einsatz im Haushalt geeignet.
- Sobald Sie Ihr Gerät gereinigt haben und die Nutzung des Geräts abgeschlossen wurde, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Trennen Sie das Gerät von der Steckdose, bevor Sie die Komponenten des Geräts installieren oder entfernen.
- Wenn Ihr Gerät defekt ist oder nicht funktioniert, verwenden Sie das Gerät nicht. Wenn Ihr Gerät defekt ist oder nicht funktioniert, wenden Sie sich an einen autorisierten Fakir-Service.
- Öffnen Sie die Abdeckung nach dem Einschalten des Geräts nicht, bis die Klingen vollständig zum Stillstand gekommen sind.
- Jede Art von Eingriff, außerhalb der regelmäßigen Reinigung und Wartung die vom Kunden erledigt wird, sollte vom Fakir Kundenservice durchgeführt werden.
- Bringen Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker Ihres Geräts nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt.
- Lassen Sie die Kabel Ihres Geräts niemals so, dass Kinder es erreichen können.
- Das Netzkabel sollte niemals mit den heißen Teilen des Geräts in Kontakt kommen, es sollte nicht in der Nähe von Wärmequellen sein oder mit ihnen in Berührung kommen, und es sollte von scharfen Kanten fern gehalten werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Um jegliches Risiko zu vermeiden, müssen der beschädigte Stecker und das Kabel durch einen autorisierten Fakir Service mit einem neuen ersetzt werden.
- Verwenden Sie zu Ihrer Sicherheit nur von Fakir gelieferte Apparate und Ersatzteile.
- Halten Sie die Geräteklinge vorsichtig fest. Das Messer ist sehr scharf.
- Das Messer niemals außerhalb des Behälters verwenden.

Bedienung

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, waschen Sie den Behälter und das Messer durch Handwäsche mit Spülmittelwasser. Montieren Sie danach die Teile auf das Gerät.

Stecken Sie den Netzstecker des Gerätes in die Steckdose.

Drücken Sie den Startknopf am Motorraum, um das Gerät zu starten.

Wenn der Vorgang beendet ist, nehmen Sie Ihre Hand von der Taste.

Nutzungsempfehlungen

Teilen Sie große Stücke in 2 oder 3 Teile, bevor Sie diese hineingeben.

Wenn nach dem Zerkhacken Ihres Produkts noch größere Stücke übrig geblieben sind, mischen Sie diese mit Hilfe eines Spatels unter und starten Sie den Vorgang erneut.

Um eine gute und ordnungsgemäße Zerkhackung zu gewährleisten, drücken Sie die Pause Taste in regelmäßigen Intervallen und führen Sie den Zerkhackungsvorgang dann weiter aus. Die Feinheit Ihres Lebensmittels hängt von der Betriebsdauer Ihres Geräts ab.

**HINWEIS!**

Während Sie Ihr Produkt verwenden, füllen Sie den Behälter nicht bis zum Rand. Beachten Sie die maximale Linie, die am Behälter angegeben ist. Die Materialien, die Sie eingegeben haben, dürfen niemals die Markierung am Behälter überschreiten.

**VORSICHT!**

Dieses Gerät wurde konzipiert, um maximal 10 Sekunden lang ununterbrochen betrieben zu werden. Es sollte darauf geachtet werden, diese Zeit bei der Zubereitung von Lebensmitteln nicht zu überschreiten. Andernfalls könnte Ihr Gerät beschädigt werden. Warten Sie, bis sich das Gerät alle 10 Sekunden ca. 1 Minute lang abgekühlt hat.

**VORSICHT!**

Das Produkt funktioniert ohne die Behälterabdeckung nicht.

**VORSICHT!**

Stellen Sie sicher, dass die Schalen und Kerne der Lebensmittel entfernt wurden und das Fleisch keine Knochen hat. Um die Klingen des Gerätes zu schützen, sollten Sie auf keinen Fall hartes Essen (knusprige Schokolade, Würfelzucker usw.) verwenden.



WARNUNG!

Seien Sie sehr vorsichtig, wenn Sie das Hackmesser halten. Das Messer ist sehr scharf.

Reinigung und Pflege

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

Reinigen Sie den Behälter und das Messer durch Handwäsche in Spülmittelwasser. Waschen, danach spülen.

Verwenden Sie niemals abrasive Materialien, um das Gerät zu reinigen.

Halten Sie den Motorraum Ihres Geräts niemals unter fließendes Wasser. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um den Motorraum zu reinigen.



HINWEIS!

Es ist ratsam, den Behälter und das Messer nicht in die Spülmaschine zu geben.

Aufbewahrung

Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, verpacken Sie das Gerät, damit kein Staub in das Gerät eindringen kann.

Nach der Verpackung an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren.



HINWEIS!

Bevor Sie den Kundendienst anrufen, versuchen Sie selbst das Problem/den Fehler zu beheben.

Schau Sie sich hierzu den Abschnitt "FEHLERBEHEBUNG" an. Wenn Sie das

Problem/den Fehler nicht beheben können, rufen Sie bitte den Kundendienst:

Bitte Modellnamen und die Seriennummer vor dem Anruf bereithalten. Diese Informationen können Sie aus dem TYPENSCHILD entnehmen. Beratungshotline:

(+49) 7042 912 0 (Deutschland)

Fehlerbehebung

Das Gerät wurde auf jegliche Störungen geprüft.

Sollte das Gerät trotzdem nicht funktionieren, sehen Sie sich die untere Tabelle an, bevor Sie sich an den autorisierten Fakir-Kundendienst wenden.

Entsorgung

Wenn das Gebrauchsende des Gerätes erreicht ist, insbesondere wenn Funktionsstörungen auftreten, machen Sie das ausgediente Gerät unbrauchbar, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und das Stromkabel durchtrennen.



Entsorgen Sie das Gerät entsprechend der in Ihrem Land geltenden Umweltvorschriften.

Die Verpackung des Gerätes besteht aus recyclingfähigen Materialien. Geben Sie diese sortenrein in die dafür vorgesehenen Sammelbehälter, damit sie der Wiederverwertung zugeführt werden können.



Ausgediente elektrische und elektronische Geräte enthalten schädliche Stoffe, die aber vorher für Funktion und Sicherheit der Geräte notwendig gewesen sind. Geben Sie das ausgediente Gerät auf keinen Fall in den Restmüll! Im Restmüll oder bei falschem Umgang mit ihnen sind diese Stoffe für die menschliche Gesundheit und die Umwelt schädlich. Ausgediente elektrische und elektronische Geräte enthalten oft noch wertvolle Materialien.

Elektrische Abfälle dürfen nicht zusammen mit Haushaltsabfällen entsorgt werden. Geben Sie das ausgediente Gerät bei einer zentralen Sammelstelle ab. Nutzen Sie die in Ihrem Wohnort eingerichtete Sammelstelle zur Rückgabe und Verwertung von elektrischen und elektronischen Altgeräten. Wenden Sie sich für Ratschläge zum Recycling an Ihre Kommunalbehörde oder Ihren Händler.

Das Produkt entspricht der WEEE-Richtlinie.

Transport

Transportieren Sie Ihr Gerät, wenn möglich, in Originalverpackung und/oder einem stabilen, gut gepolsterten Paket, um es beim Transport vor Schaden zu schützen.