

**DE**

**Sehr geehrte Kundin, Sehr geehrter Kunde,**

**Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Produkt und danken Ihnen, dass Sie sich für Fakir Hausgeräte entschieden haben, das für innovative Technologien steht. Wir möchten, dass Sie mit der Heißluftfritteuse Fakir Premium Chefrý, welche mit hoher Qualität und Technologie hergestellt wird, die beste Effizienz erzielen. Lesen Sie daher diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch bevor Sie das Produkt verwenden und bewahren Sie sie für die zukünftige Verwendung auf.**

### **Hinweise zur Bedienungsanleitung**

Diese Betriebsanleitung dient dem sachgerechten und sicheren Umgang mit dem Gerät. Lesen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit und der Sicherheit anderer die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen.

### **Bedeutung der Symbole**

In dieser Bedienungsanleitung werden Sie die folgenden Symbole sehen:



**WARNUNG!**

Dieses Symbol weist auf Gefahren hin, die zu Verletzungen oder zum Tod führen können.



**VORSICHT!**

Dieses Symbol weist auf Gefahren hin, die zu Schäden oder Fehlfunktionen Ihres Produkts führen können.



**HINWEIS!**

Weist auf wichtige und nützliche Informationen in der Bedienungsanleitung hin.

### **Haftung**

Fakir übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die dadurch entstehen, dass die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung nicht befolgt werden, und falls das Gerät an einem anderen Ort als dem autorisierten Fakir Kundendienst repariert und außerhalb seiner bestimmungsgemäßen Verwendung benutzt wird.

### **CE-Konformitätserklärung**

Dieses Gerät entspricht der Richtlinie 2014/30/EU (elektromagnetische Verträglichkeit), der Richtlinie 2014/35/EU (Niederspannungs-Richtlinie) sowie weiteren relevanten Richtlinien, Gesetzen und Verordnungen. Dieses Produkt trägt das CE-Zeichen auf dem Gerätetypenschild.

Fakir behält sich das Recht vor, das Design und die Ausstattung zu ändern.



### **Anwendungsbereich**

Dieses Produkt ist für den Hausgebrauch konzipiert. Es ist nicht für den industriellen Einsatz geeignet. Bei Defekten, die auf anderweitige Anwendung zurückzuführen sind, wird unser autorisierter Kundendienst einen Service außerhalb der Garantie leisten.

### **Unbefugtes Benutzen**

In den folgenden Fällen von unbefugtem Benutzen kann das Gerät beschädigt werden oder Verletzungen verursachen;

- Dieses Gerät ist nicht geeignet für die Nutzung durch Personen mit eingeschränkten kognitiven Fähigkeiten oder Personen, die im Umgang mit derartigen Geräten nicht über die notwendigen Kenntnisse verfügen. Solche Personen dürfen das Gerät, ohne geeignete Aufsicht und Unterstützung, nicht benutzen.
- Das Gerät ist kein Spielzeug. Erlauben Sie daher Kindern nicht, dieses Gerät zu benutzen, und seien Sie vorsichtiger, wenn Sie das Gerät in der Nähe von Kindern verwenden. Halten Sie das Verpackungsmaterial wie Plastikbeutel und Pappe von Kindern fern. Andernfalls können sich Kinder durch das Verschlucken dieser Materialien verletzen.

**WARNUNG!**

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen mit Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt sind oder bezüglich der sicheren Verwendung des Geräts unterwiesen wurden und die Gefahren verstehen.
- Kinder sollten nicht mit diesem Gerät spielen.
- Das Gerät darf nicht von Kindern ohne Aufsicht gereinigt und gewartet werden.
- Verpackungsfolien von Kindern fernhalten. Erstickungsgefahr!
- Kinder unter 3 Jahren sollten vom Gerät ferngehalten werden, sofern sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
- Dieses Gerät darf nur von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit Erfahrung und/oder Kenntnis nur unter Aufsicht einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person oder gemäß den Anweisungen dieser Person verwendet werden.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät sollte nicht zu Spielzwecken verwendet werden.
- Kinder, die älter als 3 Jahre und jünger als 8 Jahre sind, dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder in der sicheren Verwendung des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Voraussetzung hierfür ist, dass sich das Gerät in normaler Betriebslage befindet bzw. eingebaut ist.
- Kinder, die älter als 3 Jahre und jünger als 8 Jahre alt sind, sollten das Gerät nicht an die Steckdose anschließen, das Gerät einstellen und keine Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchführen.
- Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt verwendet werden.



## Sicherheit ist wichtig

Lesen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit und der Sicherheit anderer die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für zukünftiges Nachschlagen an einem sicheren Ort.

Die folgenden Vorsichtsmaßnahmen sollten immer getroffen werden, wenn ein elektrisches Gerät verwendet wird. Um Brände, Stromschläge und Personenschäden zu vermeiden;

- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung des Geräts, dass Ihre Netzspannung mit der Spannung des Geräts kompatibel ist.

## Auspacken

Vor dem ersten Gebrauch Gerät und Zubehör auspacken, auf Beschädigungen und Fehlfunktionen prüfen. Wenn das Gerät eine Fehlfunktion oder Beschädigung aufweist, verwenden Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an den autorisierten Fakir Kundendienst.



Reparaturen müssen unbedingt von einem autorisierten Fakir Kundendienst durchgeführt werden. Unsachgemäß durchgeführte und von Unbefugten durchgeführte Reparaturen können dem Benutzer Schaden zufügen.



### WARNUNG!

Verwenden Sie niemals ein fehlerhaftes oder defektes Produkt.



### HINWEIS!

Bewahren Sie den Karton und die Verpackungselemente für eventuelle zukünftige Transporte auf.



### WARNUNG!

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den späteren Gebrauch auf.

## **Sicherheitshinweise**

Die folgenden einfachen Sicherheitsvorkehrungen sollten immer befolgt werden, wenn ein Elektrogerät verwendet wird:

- Um Ihr Gerät sorgfältig zu benutzen, lesen Sie unbedingt die Bedienungsanleitung und den Montageteil, bevor Sie Ihr Gerät verwenden.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für zukünftiges Nachschlagen auf.
- Überprüfen Sie, ob die Netzspannung mit der auf dem Typenschild Ihres Geräts angegebenen Spannung übereinstimmt, bevor Sie das Gerät an das Netz anschließen
- Verwenden Sie niemals Gerätezubehör oder Teile, die nicht von Fakir empfohlen werden.
- Die Verwendung von Zubehör oder Teilen, die Ihr Hersteller nicht empfiehlt, führt zum Erlöschen Ihrer Garantie.
- Prüfen Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch auf Beschädigungen und Fehlfunktionen. Wenn das Gerät eine Fehlfunktion oder Beschädigung aufweist, verwenden Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an den autorisierten Fakir Kundendienst.
- Verwenden Sie Ihr Gerät niemals, wenn Kabel, Stecker oder Teile davon defekt sind.
- Wenn das Kabel, der Stecker oder Teile Ihres Geräts beschädigt sind, muss es durch einen autorisierten Fakir Kundendienst, um Schäden zu vermeiden.
- Bevor Sie Ihr Gerät zum ersten Mal verwenden, waschen Sie bitte die Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen.
- Trennen Sie Ihr Gerät nach der Verwendung von der Steckdose.
- Verhindern Sie, dass Kinder oder behinderte Personen das Gerät erreichen. Erlauben Sie ihnen nicht, das Gerät ohne Ihre Aufsicht zu benutzen.
- Bevor Sie Zubehör an Ihrem Gerät anbringen oder entfernen oder Ihr Gerät reinigen, schalten Sie Ihr Gerät unbedingt aus.
- Tauchen Sie das Gehäuse Ihres Geräts niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten und spülen Sie Ihr Gerät niemals unter



Wasser ab.

- Reinigen Sie den Hauptteil Ihres Geräts nur mit einem feuchten Tuch.
- Trennen Sie Ihr Gerät nach Gebrauch sofort von der Steckdose.
- Verwenden Sie Ihr Gerät auf einer ebenen, sauberen und trockenen Oberfläche.
- Alle anderen Eingriffe als die übliche Reinigung und Wartung durch den Kunden sollten von einem autorisierten Fakir Kundendienst durchgeführt werden
- Lassen Sie das Netzkabel nicht in Reichweite von Kindern hängen.
- Das Gerät oder das Netzkabel sollten sich niemals in der Nähe von oder in Kontakt mit einer Wärmequelle befinden und von scharfen Kanten ferngehalten werden.
- Versuchen Sie nicht, Teile des Geräts zu zerlegen oder Metallgegenstände in das Gerät einzuführen.
- Decken Sie die Dampfaustrittsöffnung nicht ab.
- Berühren Sie während des Betriebs niemals das Innere des Geräts. Heiße Oberflächen können Schäden verursachen. Verbrennungsgefahr!
- Warten Sie 30 Minuten, damit sich das Gerät abkühlen kann, bevor Sie es anfassen oder reinigen.
- Legen Sie während des Betriebs nichts auf das Gerät.
- Das Gerät eignet sich zum Warmhalten, Frittieren und Trocknen von Obst und Gemüse. Nicht für die Verarbeitung anderer Gegenstände oder Substanzen verwenden.
- Betreiben Sie das Gerät niemals ohne eingesetzte Kammern.
- Stellen Sie das Gerät niemals in einen aufgeheizten Backofen
- Füllen Sie die Kammern nicht mit Öl oder Wasser. Das Füllen der Kammern mit Öl kann zu Brandgefahr führen.
- Beim Gebrauch des Geräts werden Gehäuse, Kammern und Metallteile heiß. Verwenden Sie Ofenhandschuhe.
- Beim Betrieb am Gerät entsteht heißer Dampf, nicht über das Gerät lehnen.
- Das Gerät während des Betriebs nicht abdecken, verdecken oder

**DE**

einwickeln.

- Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Ziehen Sie im Falle einer Fehlfunktion sofort den Netzstecker und wenden Sie sich an den Kundendienst von Fakir.
- Bewegen und reinigen Sie das Gerät, nachdem es vollständig abgekühlt ist.
- Entfernen Sie die Etiketten auf dem Gerät, bevor Sie es verwenden.
- Das Gerät muss nach jedem Gebrauch gereinigt werden.
- Öffnen Sie den Deckel des Geräts kontrolliert. Verbrennungsgefahr!



**ACHTUNG!**

Lesen Sie sorgfältig die Sicherheitsvorschriften und Bedienungshinweise in Ihrer Bedienungsanleitung. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für die zukünftige Verwendung auf.



**WARNUNG!**

Halten Sie das Gerät von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung fern. Hohe Temperaturen können das Gerät beschädigen.

**Lieferumfang**

- Gerät
- Bedienungsanleitung

**Technische Daten**

- Leistung: 2800 W (1400 W +1400 W)
- Kammerkapazität: 8,5 L (4,25 L + 4,25 L)
- Spannung: 220-240 V~
- Frequenz: 50/60 Hz