

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes-ProdS G- und des Energieverbrauchsrelevante -Produkte-Gesetz - EVPG-, sowie die EU-Richtlinien 2004/108/EG "Elektromagnetische Verträglichkeit" und 2006/95/EG "Niederspannungsrichtlinie", 2001/95/EG "Allgemeine Produktsicherheitsrichtlinie", 2011/65/EU "RoHS-Richtlinie", 2009/125/EG "Ökodesign Richtlinie". Das Gerät trägt auf dem Typenschild die CE-Kennzeichnung

Anwendungsbereich

Das Gerät darf nur im Haushalt eingesetzt werden. Zweckentfremdeter Einsatz des Geräts kann zu Schäden am Gerät führen. Es darf nur für die Trockenreinigung von Hart- und Textilböden, Teppichen, Polstermöbeln, Matratzen, Möbeln, Heizkörpern und Gardinen verwendet werden. Für einen einwandfreien Einsatz des Geräts müssen die Filter eingelegt sein. Das Gerät nur mit Original-Fakir-Zubehörteile verwenden. Jede weitere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist untersagt.

Bestimmungswidrige Verwendung

Die hier aufgeführten Fälle nicht bestimmungsgemäßer Verwendung können zu Fehlfunktionen, Beschädigung des Gerätes oder Verletzungen führen:



- Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie Verpackungsfolien von Kindern fern - Erstickungsgefahr!

**ACHTUNG!**

- Kurzschlussgefahr! Saugen Sie niemals Wasser und andere Flüssigkeiten, wie z.B. feuchte Teppich-Reinigungsmittel.
- Zerstörung der Filter! Saugen Sie niemals spitze Gegenstände, wie Glassplitter, Nägel, etc. Auch abbindende Stoffe, wie Gips oder Zement können Filter unbrauchbar machen.
- Beschädigung des Gerätes durch Regen und Schmutz! Verwenden und bewahren Sie das Gerät niemals im Freien auf.
- Gefahr der Überhitzung! Die Öffnungen des Gerätes immer frei lassen.

Elektrischer Strom**ACHTUNG!**

- Eine falsche Spannung kann das Gerät zerstören. Betreiben Sie das Gerät nur, wenn die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Spannung in Ihrem Haushalt übereinstimmt.
- Die Steckdose muss über einen 16 A-Sicherungsautomaten abgesichert sein.
- Verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die für die Leistungsaufnahme des Gerätes ausgelegt sind.

**WARNUNG!****Verletzungsfahr durch
Einsaugen:**

- Niemals Kleidungsstücke, Haare, Augen, Finger oder andere Körperteile einsaugen.
- Dieses Gerät ist nur zur Trockenanwendung bestimmt.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch und Aufbewahrung in Innenräumen bestimmt.
- Düsen und Rohr-Enden dürfen niemals in die Nähe von Augen und Ohren gelangen.
- Menschen oder Tiere dürfen mit dem Gerät nicht abgesaugt werden. Der Hersteller haftet nicht für evtl. Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden.

**WARNUNG!****Gesundheitsgefährdung!**

- Dieses Gerät ist nicht für die Aufnahme von gesundheitsgefährdendem Staub geeignet.

Brand-und Explosionsgefahr!

- Saugen Sie niemals glühende Asche oder brennende Gegenstände, wie z.B. Zigaretten oder Streichhölzer.
- Verwenden Sie das Gerät niemals in der Nähe von explosiven oder leicht entzündlichen Stoffen.
- Saugen Sie niemals Lösungsmittel, explosive Gase oder Flüssigkeiten.

Im Gefahrenfall



WARNUNG!

Ziehen Sie im Gefahrenfall und bei Unfällen sofort den Stecker aus der Steckdose.

Versand

Versenden Sie das Gerät in der Originalverpackung oder einer ähnlich gut ausgepolsterten Verpackung, damit es keinen Schaden nimmt.

Bei einem Defekt



WARNUNG!

Betreiben Sie niemals ein defektes Gerät oder ein Gerät mit einem defekten Netzkabel. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Bevor Sie sich an unseren Kundendienst wenden, prüfen Sie, ob Sie den Fehler selbst beseitigen können. >siehe Kapitel "Hilfe bei Störungen".



HINWEIS!

Wenn Sie einen Fehler nicht selbst beseitigen können oder im Falle einer geplanten Rücksendung, wenden Sie sich bitte im voraus an unsere Servicehotline:

Service-Hotline

01805 325474

14 Cent / Minute

aus dem Festnetz der deutschen Telekom

Vor dem Anruf unbedingt

Artikel-Nr. und

Geräte-/Modellbezeichnung bereit halten.

Diese Angaben finden Sie auf dem Typenschild des Gerätes.

**WARNUNG!**


Reparaturen und Wartungen dürfen nur von Fachkräften (z.B. Fakir- Kundendienst) durchgeführt werden. Dabei dürfen nur Original Fakir Ersatzteile eingesetzt werden. Nicht fachgerecht reparierte und gewartete Geräte stellen eine Gefahr für den Benutzer dar.

**WARNUNG!**

Prüfen Sie vor der Montage, ob der Netzstecker gezogen ist. Bei eingestecktem Netzstecker könnte das Gerät versehentlich eingeschaltet werden und Verletzungen verursachen.

**WARNUNG!**

Prüfen Sie das Gerät und das Netzkabel vor jeder Benutzung. Ein beschädigtes Gerät birgt Verletzungsrisiken und darf nicht verwendet werden.

**Auspacken**

Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung auf Vollständigkeit (siehe "Lieferumfang").

Geben Sie das Verpackungsmaterial sortenrein in die dafür vorgesehenen Sammelbehälter.

Sollten Sie einen Transportschaden bemerken, wenden Sie sich umgehend an Ihren Händler.

**WARNUNG!**

Verwenden Sie niemals ein defektes Gerät

**HINWEIS!**

Bewahren sie die Verpackung und Verpackungsmaterialien für spätere Transporte (z.B. für Umzüge, Service, etc.) auf

Lieferumfang

Hand- und Stielstaubsauger
Bodensaugdüse
Polsterdüse
Fugendüse
Bedienungsanleitung

Technische Daten	Starky Pro
Nennspannung	220 – 240 V
Unterdruck max:	21 kPa
Luftdurchsatz max:	31 l/s
Gewicht ca.	3,3 kg
Maße (H×B×T) ca.	114-134 x 28 x 15 cm
Staubbehältervol.	1,2 L

Überblick

- 1- Handgriff
- 2- Teleskoprohr
- 3- Fugendüse
- 4- Zubehörhalter
- 5- Polsterdüse
- 6- Motorgehäuse
- 7- Filterdeckel
- 8- Abluftfilter (ohne Abbildung)
- 9- EIN/AUS-Schalter
- 10- Kontrolleuchten
- 11- Staubbehälter
- 12- Bodensaugdüse
- 13- Filtereinsatz kpl.
- 14- Filterhalter
- 15- EPA-Filter
- 16- Vorfiltersieb

Datenblatt nach Verordnung	(EU) Nr. 665/2013
Marke	Fakir
Modell	Starky Pro
Art.-Nr.:	36 21 003
Energieeffizienzklasse	A
Jährl. Energieverbrauch (kWh/Jahr*)	27 ,5
Teppichreinigungs-kategorie	E
Hartbodenreinigungs-kategorie	D
Staubemissions-kategorie	D
Schalleistungspegel in dB(A)re 1 pW	79
Nennleistungsaufnahme in W	700

*Indikativer jährlicher Energieverbrauch (kWh pro Jahr), basierend auf 50 Reinigungsvorgängen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie von dem Gerät Gebrauch gemacht wird.