

Sehr geehrter Kunde,

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für Fakir Hausgeräte entschieden haben, die auf innovative Technologien gesetzt haben.

Wir möchten, dass Sie mit der Fakir VIVALDI Dampfbügelstation, die mit hoher Qualität und Technologie hergestellt wird, den besten Ertrag erzielen. Bevor Sie das Produkt verwenden, bitten wir Sie daher, dieses Benutzerhandbuch sorgfältig zu lesen und es für zukünftige Zwecke aufzubewahren.

Informationen zur Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung soll die sichere und sachgemäße Handhabung und Bedienung des Gerätes ermöglichen. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf. Fügen Sie diese Bedienungsanleitung bei, wenn Sie das Gerät an einen anderen Benutzer weitergeben.

Haftung

Fakir Hausgeräte GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus der Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung resultieren und übernimmt keine Haftung für den Fall, dass das Gerät für andere Zwecke als den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwendet oder unsachgemäß behandelt, repariert oder gewartet wird.

Sicherheit zählt

Für Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer, lesen Sie bitte die Anweisungen, bevor Sie das Gerät benutzen. Bitte bewahren Sie diese Anleitung für die weitere Verwendung an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie das Gerät weitergeben, geben Sie auch die Anweisungen weiter. Entfernen Sie die gesamte Verpackung, bewahren Sie sie jedoch so lange auf, bis Sie sich davon überzeugt haben, dass das Gerät funktioniert.



WARNUNG!

Kennzeichnet Hinweise, die bei Nichtbeachtung zu Verletzungs- oder Todesgefahr führen können.



ACHTUNG!

Weist auf Hinweise von Risiken hin, die zu Schäden am Gerät führen können.



HINWEIS!

Betont Tipps und andere nützliche Informationen in der Bedienungsanleitung.

CE Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes (GPSG) und der EU-Richtlinien.

2014/30/EU Elektromagnetische Verträglichkeit- und 2014/35 / EU

Niederspannungsrichtlinie, sowie allen weiteren relevanten europäischen Richtlinien.

Das Gerät trägt die CE Kennzeichnung auf dem Typenschild.

Verwendungsgebiet

Dieses Produkt wurde nur für den Hausgebrauch entwickelt. Es ist nicht geeignet für gewerbliche oder industrielle Nutzung. Andernfalls werden Ihnen unsere zuständigen Service Abteilungen bei Störungen oder Beschädigungen außerhalb der Garantie Dienstleistungen anbieten.

Nicht autorisierte Benutzung

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahre und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeit oder fehlender Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn diese vorher über die sichere Verwendung des Gerätes unterrichtet wurden und die damit zusammenhängenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, sofern diese nicht älter als 8 und unbeaufsichtigt sind. Halten Sie das Gerät und den Netzkabel fern von Kindern unter 8 Jahren. Verpackungsfolien von Kindern fernhalten - Erstickungsgefahr!

Sicherheitshinweise



WARNUNG!

- Installations-, Inspektions-, Wartungs- und Reparaturarbeiten sollten von qualifiziertem, entsprechend geschultem Personal durchgeführt werden. Bevor irgendwelche Arbeiten ausgeführt werden, sollte das Gerät von der Stromversorgung getrennt werden. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand von: Netzkabel, beweglichen Teilen, Knöpfen, Sicherheitsschrauben. Keine Teile können vom Benutzer repariert werden. Verwenden Sie nur Originalteile und Zubehör.



WARNUNG!

Lassen Sie Kinder nicht die Maschine bedienen und lassen Sie ein ans Netz angeschlossenes Gerät niemals unbeaufsichtigt

Allgemeine Hinweise

Bitte bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch zusammen mit Ihrer Kaufquittung und Ihrem Karton zur späteren Verwendung sorgfältig auf. Die hierin enthaltenen Sicherheitsvorkehrungen reduzieren das Risiko von Feuer, Stromschlag und Verletzungen, wenn sie korrekt eingehalten werden.

1. Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie die VIVALDI Dampfbügelstation benutzen.
2. Berühren Sie KEINE heißen Teile, heißes Wasser oder Dampf, um Verbrennungen zu

vermeiden.

3. Lassen Sie das Gerät mindestens 30 Minuten lang vollständig abkühlen und entleeren Sie den Wassertank vor der Lagerung.

4. Wenn das Gerät von Kindern benutzt wird oder diese sich in der Nähe aufhalten, ist eine ständige Beaufsichtigung erforderlich.

5. Verwenden Sie die Dampfstation NICHT für andere als die vorgesehenen Zwecke.

6. Stellen Sie vor dem Einschalten sicher, dass die elektrische Spannung und Frequenz des Stromkreises mit den Angaben auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmen.

7. Betreiben Sie KEIN anderes Gerät mit hoher Wattzahl in derselben Steckdose, um eine Überlastung zu vermeiden.

8. Zum Schutz gegen das Risiko eines Stromschlags tauchen Sie diese Dampfstation, das Kabelset oder den Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

9. Die Dampfstation ist nicht dazu bestimmt, durch externe Zeitgeber oder ein separates Fernbedienungssystem betrieben zu werden.

10. Vorsicht ist bei der Verwendung dieses

Produkts aufgrund der Dampfabgabe geboten.

11. Verwenden Sie KEIN Verlängerungskabel, es sei denn, es ist unbedingt erforderlich. Wenn ein Verlängerungskabel verwendet wird, stellen Sie bitte sicher, dass es eine Leistungsspannung hat, die der dieses Geräts entspricht oder diese übersteigt.

12. KEINESFALLS am Kabel ziehen oder tragen, das Kabel als Griff benutzen, das Kabel in eine Türe einklemmen oder das Kabel um scharfe Kanten oder Ecken ziehen. Kabel von heißen Oberflächen fernhalten.

13. Biegen oder beschädigen Sie das Netzkabel NICHT.

14. Ziehen Sie die Dampfstation ab, wenn sie nicht in Betrieb ist. Trennen Sie den Stecker von der Stromversorgung und ziehen Sie ihn aus der Steckdose. Ziehen Sie niemals am Kabel. Der Netzstecker muss vor dem Reinigen, Warten, Instandhalten oder beim Bewegen der Dampfstation aus der Steckdose gezogen werden.

15. Bewegen oder heben Sie die Dampfstation NICHT, solange das Netzkabel noch an die

Wandsteckdose angeschlossen oder noch eingeschaltet ist. Stellen Sie immer sicher, dass sie ausgeschaltet und abgekühlt ist, bevor Sie die Dampfstation bewegen.

16. Ziehen Sie den Stecker immer aus der Steckdose, bevor Sie Wasser einfüllen oder ablassen. Seien Sie vorsichtig beim Befüllen, um zu vermeiden, dass überschüssiges Wasser aus dem Wassertank läuft.

17. Niemals den Stecker gewaltsam in eine Steckdose drücken.

18. Berühren Sie NIEMALS die Bügeleisensole, solange diese heiß ist.

19. Stellen Sie die Dampfstation oder Teile nicht in der Nähe von offenen Flammen, Koch- oder anderen Heizgeräten auf.

20. Lassen Sie die Dampfstation NICHT unbeaufsichtigt, wenn sie benutzt wird.

21. Decken Sie die Dampfstation NICHT ab, während Sie sie benutzen. Wenn sie abgedeckt ist, besteht Brandgefahr.

22. Unsachgemäße Installation kann zu Feuer, Stromschlag und / oder Personenschäden führen.

23. Wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, benutzen Sie die Dampfstation NICHT.

24. Die Dampfstation gibt Dampf ab, der Verbrennungen verursachen kann. Behandeln Sie das Bügeleisen vorsichtig, insbesondere bei Verwendung der vertikalen Dampffunktion. NIEMALS den Dampf auf Personen oder Tiere richten.

25. Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden, die durch unsachgemäßen oder fehlerhaften Gebrauch verursacht werden.

26. Das Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Versuchen Sie NICHT das Gerät zu reparieren, zerlegen oder modifizieren.